

Erledigt

## Broadcom bcm94352z DW1560 - Bluetooth 4.0

Beitrag von „schmalen“ vom 7. September 2018, 09:50

[@anonymous writer](#). copy to s-l-e is not necessary.

Hallo ich habe das Thema nochmal aufgegriffen, wegen das du schreibst das die Kexte in **s l e** nicht unbedingt notwendig sind.

Leider funktioniert das nicht wenn ich die genannten Kexte in den "**Other**" Ordner verschiebe, jedoch läuft das WiFi/Bt in wenn diese in **s l e** verbleiben.

Ich hätte auch gerne wenn alle relevanten Kexte an einem Ort wären