

Erledigt

Gigabyte H370 HD3 I7-8700 Kernel Panic beim Booten des Installer-Sticks

Beitrag von „al6042“ vom 10. September 2018, 19:25

So, da wären mal die DSDT und die dazu passende config.plist.

Am besten benennst du deine .plist zu "config-org.plist" um, bevor du die beilegende nach /EFI/CLOVER kopierst.

Die DSDT muss in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched.