

Erledigt

Der Nvidia Web Driver wird einfach nicht als Standard gesetzt

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 12:31

Dann starte neu und drücke im Clover Bootmenü die F11-Taste, damit dein NVRAM zurückgesetzt wird.

Durch drücken der Taste wird ein weiterer Neustart durchgeführt.