

# Acer Swift 3: Clover auf NVMe

**Beitrag von „al6042“ vom 14. September 2018, 22:04**

Also nichts weiter als das manuelle Hinzufügen der .efi-Datei.

So wie es auch für ältere Asrock Mainboards empfohlen wird, die es nicht schaffen von lokalen EFI-Ordnern zu booten.