

Erledigt

AMD FX-4300 auf Asrock 970m Pro3

Beitrag von „markap“ vom 24. September 2018, 08:29

Moin,

aktuell Verwende ich: -v dart=0 darkwake=0 npci=0x3000

Habe es jetzt mal mit:

```
-v dart=0 darkwake=0 npci=0x2000  
-v dart=0 darkwake=0 npci=0x3000 PCIRootUID=0  
-v PCIRootUID=0 npci=0x3000
```

probiert. Absolut keine Veränderung.

Clover ist mit Version Version r4658 installiert.

Habe im Anhang noch die original DSDT und PreeLog Datei von Clover angehängt. Würde eine gepackte DSDT was bringen?

UPDATE:

Oh, wie Dumm von mir. Ich hatte im BIOS den USB 3 Controller abgeschaltet. Diesen nun aktiviert. Es funktioniert nun USB 3.0 auch mit USB 3.0 Laufwerken. USB 2.0 trotzdem Tod.