

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „Skorpi08“ vom 8. Oktober 2018, 14:22

Was muss man da vorbereiten?

Loader downloaden, aufm USB Stick installieren.

USB Stick ins NAS, vom Stick starten.

Von Synology das pat File laden, im Browser bei der installation das File auswählen und das wars.