

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „scarface0619“ vom 8. Oktober 2018, 23:13

Ja richtig im Bootloader Menü die Taste C drücken und dann wie folgt anpassen :

```
set vid=0x058f
```

```
set pid=0x6387
```

```
set sn=C7LWN09761
```

```
set mac1=0011322CA785
```

Werte natürlich deinen entsprechend anpassen, sind hier nur Beispiele.

mit ESC zurück und den richtigen Eintrag booten, das war es schon.