

Erledigt

Lenovo T420s Installationsproblem/Clover

Beitrag von „Panther“ vom 9. Oktober 2018, 20:32

Siehe oben...

1. Via Stick booten.
2. Interne Platte wählen.
3. Anmelden und Clover Configurator installieren bzw. laden und starten.
4. Mount anklicken und interne [EFI mounten](#) und natürlich auch USB EFI.
5. Danach den EFI Inhalt USB in EFI Ordner interne Platte kopieren. Fertig.
6. Clover muss nicht installiert werden, da die macOS Installation eine EFI Partition erstellt.