

**Erledigt**

## **USB Sticks werden nicht mehr erkannt... High Sierra Hacki**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Oktober 2018, 22:30**

Die F11 Variante läuft nicht zwingend einwandfrei.

Gehe im laufenden System ins Terminal und nutze den Befehl

Code

1. `sudo nvram -c`

Nach der Eingabe des Kennworts, das nicht angezeigt wird, die Enter-Taste betätigen.

Solltest du Mojave einsetzen, muss der Befehl ggf. mehrmals ausgeführt werden.

Danach neu starten und das Ergebnis prüfen.