

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „user232“ vom 14. Oktober 2018, 12:24

Ok wußte ich nicht, ich habe ein Asus H81M Plus Board

Die USB 3.0 vorne werden normal als SSP1 und SSP2 erkannt, nur die hinteren USB 3.0 werden so benannt -> USB20XHCIPort@00100000 etc.

Die USB 3.0 Ports hinten funktionieren ja, aber nach sleep sind sie tot. Nach Neustart funktionieren sie wieder bis zum nächsten sleep. Wo muss ich ansetzen. eine DSDT.aml habe ich derzeit nicht mehr aktiv in Clover.