

Erledigt

Sony VAIO VPCHE3M1E und OSX High Sierra/OSX Mojave

Beitrag von „griven“ vom 18. Oktober 2018, 20:50

Drück mal im Clover Bootmenu die F4 Taste und boote anschließend normal durch. Wenn das System dann gestartet ist packe den Ordner ACPI von der EFI Partition in ein zip und lade ihn hier hoch und ich guck mal ob ich die Karte über das ACPI deaktivieren kann. Wenn das Bios nicht zu exotisch ist sollte das eigentlich funktionieren.