

**Erledigt**

## **Wie neutralisiert man das problemgerät im System?**

**Beitrag von „ozw00d“ vom 31. Oktober 2018, 17:13**

Aktualisierst du bitte noch deine Systeminformationen hier im Forum?

Deine EFI hab ich mal aufgeräumt ebenso wie deine config.plist.

Teste meine EFI nun mal mithilfe eines Usb Sticks (vorher Clover draufzimmern und den EFI dann austauschen).

Die config.plist heisst allerdings config\_test.plist diese solltest du vorab umbenennen und deine Sichern.

Die einträge EHC1 to EH01 und EHC2 to EH02 habe ich entfernt, diese werden bei Skylake Boards nicht benötigt.