

Erledigt Bios friert ein...

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2018, 21:33

Hallo [Bunterhund](#) beim Clear CMOS musst du unbedingt darauf achten dass sich das Mainboard vollständig entleert, also ruhig mehrfach den Power Button drücken oder gedrückt halten, vorher unbedingt den Kaltgerätestecker vom Netzteil ziehen.

Hier für den Fall der Fälle -> [USB High Speed Programmer \(REQUEST THREAD / Write Anfragen\)](#)