

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „HuNt3R“ vom 2. November 2018, 23:06

Abend zusammen,

ich muss mich leider mit einer Herausforderung Melden. Eine die mir schon seit Anfang an Probleme bereitet. Und nach dem Update von Mojave gar nicht mehr in Griff bekomme.

Vor dem Update hab ich USB soweit hin bekommen das Sleep geht und alle Ports das machen was sie sollen.

Mit dieser Anleitung hier hab ich mal alle unnötigen Ports entfernt klappt spitze. Aber ich muss meinen Port HS10 als Header definieren wegen der Bluetooth Karte. Das versuche ich schon seit 2 Wochen über eine SSDT aber ohne Erfolg. Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache. Videos, Google, Foren und selbst rum probieren hat mir nicht geholfen.

- Wenn ich die Negativliste drin hab bekomme ich alle Ports die ich haben möchte aber halt nicht definiert.

- Will ich die SSDT benutzen bekommen ich nur die ersten 15Ports.

In der EFI ist jetzt mal die letzte SSDT die ich probiert habe. Die einzelne "SSDT-USB-Asus Maximus X Hero" habe ich auch versucht aber auch hier will er nichts machen.

Wäre wirklich spitze wenn mir jemand helfen könnte. Wahrscheinlich fehlt nur irgendwo ein hacken oder irgendwas und ich such mir einen Wolf und seh es einfach nicht :-/

Im Anhang ist meine EFI ohne Seriennummern. Alle Kext sind auf dem neusten Stand.

Beste grüße und gute Nacht