

Erledigt Wie neutralisiert man das problemgerät im System?

Beitrag von „ignn“ vom 3. November 2018, 12:19

[@cobanramo](#)

Ich habe getan, was Sie gesagt haben. Aber ich habe keine solchen Optionen im BIOS. Ersetzte den EFI-Ordner auf meinem bootfähigen USB mit Clover. Und ich habe beim herunterladen, was auf dem Screenshot ist. Das heißt, der Download geht nicht. NVRam wurde zurückgesetzt.



Ich habe zuvor screenshots von meinem BIOS gemacht. Ich füge Sie unten an. (Unterscheidet sich von dem aktuellen Zustand nur durch die Tatsache, dass ich jetzt noch deaktiviert habe)



