

Erledigt

Wie neutralisiert man das problemgerät im System?

Beitrag von „ozw00d“ vom 3. November 2018, 12:32

[cobanramo](#) an die [Bios Settings](#) hab ich garnicht gedacht....

endet bei: check end randomseed, probiere mal die folgenden UEFI Treiber aus Clover:

AptIoMemoryFix-64

OsxAptioFixDrv-64

OsxAptioFix3Drv-64

nicht alle zusammen, es kann nur einer davon funktionieren.

Nun scheint es daran zu liegen das das MemoryLayout nicht funktioniert aus dem AMIFramework.

Mal ne Frage: hast du das Acer Veriton?