

Erledigt

Wie genau funktioniert eigentlich iBoot? Und wie kriegt man es auf USB?

Beitrag von „Martin MS“ vom 8. November 2018, 17:30

Arrghh ... habe beides auf die Systemplatte kopiert, ändert nichts ... total schräg. Ich bin trotzdem wieder weiter (man lernt und lernt und lernt):

Der Rechner kann doch von GUID-Platten booten, sie müssen allerdings am SATA0-Port hängen

Oops!



Schon irgendwie peinlich, dass ich da jetzt erst drauf komme.

Von daher habe ich jetzt natürlich den Ehrgeiz, ganz ohne zusätzliches Bootloader-Medium zu booten, und im Prinzip funktioniert das ja auch, nur

Wenn ich meine beiden Platten, die bisher an SATA 4 und 5 hingen, an 0 und 1 hänge, bootet der Rechner zwar prima - aber nur bis zu **Still waiting for root device** 🙄. Und zwar auch mit iBoot, und zwar auch mit allen sinnvollen Bootflags - er findet einfach die Systempartition nicht. Von daher eine letzte Frage in diesem Thread:

Gibt es irgendeine Chance, OS X am geänderten SATA-Port zum Laufen zu bringen, oder muss ich nochmal neu installieren?



Danke fürs Mitdenken!

Okay okay, ich mache einen neuen Thread auf ...