

Erledigt HP ProDesk 600 G3 MT

Beitrag von „al6042“ vom 11. November 2018, 19:45

Wofür brauchst du einen NVMe-Kext?

Der wird seit High Sierra 10.13.x nicht mehr benötigt.

Falls du nicht gerade mit Sierra 10.12.x rumspielst, dass deine Kabylake-Kiste sowieso nicht richtig unterstützt, solltest du den Kext dringend entfernen.

Das zweite Bild zeigt, dass der Zugriff auf den Datenträger, egal ob NVMe oder USB, verloren gegangen ist.

Deine USB-Ports sind immer 2.0 & 3.0 tauglich, aber der Port-Limit lässt tatsächlich nur die 2.0-Funktion durch... deswegen auch dringend einen 2.0-Stick nutzen.