

Erledigt

## Screenshots vom BIOS?

**Beitrag von „Higgins12“ vom 12. November 2018, 00:02**

USB Flash Drive als Fat16 oder Fat32 formatiert eingesteckt und dann F12 oder Drucken Taste.  
Bei manchen Boards klappt das.