

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. November 2018, 19:56

Im Prinzip brauchst du ja lediglich das Bootarg (oder die SSDT-UIAC) und USBInjectAll. Es sollte also ausreichen deine EFI einfach so zu übernehmen...