

Erledigt

Lenovo Thinkpad X230 - Road to Hackintosh

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 13. November 2018, 15:24

Verwirrt hier viele 😊

Wenn es schon einen fertigen EFI-Ordner wie hier gibt, kann man sich den Clover Bootinstall sparen.

Du kannst das natürlich auch so machen :).

Bootstick ist jetzt also fertig. macOS Mojave App ca. 6GB ist drauf. EFIOrdner liegt auf der EFI Partition (Pack die noch den *CloverConfigurator* auf den Stick. Musst ja dann beide EFI Partitionn mounten).

Stick in den rechten Port (nur zur Sicherheit USB 2.0 Port benutzen) alle BIOS-Einstellungen sind gesetzt. Mit F12 vorsichtshalber den Stick auswählen und los geht's.

Viel Glück