

Erledigt

Lenovo Thinkpad X230 - Road to Hackintosh

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 13. November 2018, 15:51

Dann nimm den CloverConfigurator und mounte die EFI Partition des USB-Sticks, dort löschst du den EFI Ordner und nimmst den hier aus dem Thread.

Nun wie beschrieben davon Booten. Mit F12 siehst du, ob dein Stick da ist und bootest dann davon.

Wenn alles so gemacht wurde wie in diesem Thread beschrieben, bist du in 25 Minuten durch



Bin dann erst'mal weg!