

Erledigt

Lenovo Thinkpad X230 - Road to Hackintosh

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 19. November 2018, 21:39

Da komme ich jetzt ins schleudern 😊

Im Bios ist bei mir alles aktiviert. Mir ging es nur darum, dass du den Touchpad Kext im Other Ordner der EFI rausnimmst. Durch löschen aus dem Ordner. Den Touchpad.Kext zippst du nur zur Sicherheit, da wenn der gezippt ist, dieser nicht bei nächsten Start mit eingebunden wird.

Mounten musst du ja, um an den EFI Ordner zu kommen in dem sich ja der Other Ordner mit den Kexten befindet.

mounten/unmounten = sichtbar machen/unsichtbar machen = Partition einbinden/Partition auswerfen