

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 20. November 2018, 21:27

Ist erst mal nicht zwingend das BIOS zu flashen, um macOS installieren zu können. Ist ja nur für WLAN-Karten, welche von macOS erkannt und benutzt werden können. Bluetooth ist bei den Geräten meistens ein extra [Modul](#). Befindet sich vorne rechts unter der Handablage. War bei meinem Gebrauchtgerät einfach nur im BIOS auf aus. Wusste der Händler nicht

Airdrop nööö