

**In Arbeit**

## **[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln**

**Beitrag von „al6042“ vom 21. November 2018, 01:39**

Meine kleine AIO hat nutzt keinen USB-Anschluß, somit habe ich das Thema nicht.

Aber du kannst über die Erstellung eines eigenen USB-Kexts den Port herausfinden und als internen Port deklarieren.

Damit stört der Anschluss den Sleep nicht mehr.

Für das Z390-A kannst den Kext aus folgendem Beitrag als Grundlage nehmen -> [Coffee Lake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Dann halt noch entsprechend des [Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#) für deine USB-Verbindungen anpassen -> [Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll](#)