

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „griven“ vom 23. November 2018, 22:16

Ach Mist! Das vergesse ich immer wieder [grt](#) hat recht die Modelle ohne "s" haben die WLAN Karte unter der Tastatur sitzen und nicht hinter der Klappe. Also vergiss was ich über Adapter und Klebeband gesagt habe und bau die Karte dahin wie sie auch hingehört. Die Schrauben für die Tastatur (2 müssten es sein) sind auf der Rückseite des Gehäuses gekennzeichnet die einfach rausdrehen dann das Notebook umdrehen und die Tastatur mit leichtem Druck nach oben schieben also in Richtung Display und dann vorsichtig rausheben. Vorsichtig deshalb weil die mit einem relativ dünnen und kurzen Kabel angeschlossen ist 😊