

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „grt“ vom 24. November 2018, 13:36

wenn die karte im bios aktiviert ist -> wlan enabled, und der läptop damit bootet, ist die whitelist weg, und das bios sauber gemoddet.

mit dem originalbios wird der läppi die karte aber nicht fressen, wenn sie aktiviert ist, und ordentlich steckt.