

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „.rrr.“ vom 24. November 2018, 13:45

[Zitat von grt](#)

im bios aktiviert ist -> wlan enabled

Danke für die Info. Wo finde ich denn den Eintrag?

Edit:

Also im BIOS konnte ich unter Network nichts finden. Müsste es da auftauchen?



Darauf hin habe ich angenommen, dass ich zwar das BIOS auf 1.46 aktualisiert habe, aber das gemoddete BIOS noch einzuspielen ist.

Also hab ich in [die RAR](#) geschaut [von dieser Seite](#) (aus der Sektion "Whitelist Removed BIOSes") und da steht: erst original BIOS aktualisieren, Neustarten, gemoddetes BIOS einspielen.

Man solle flash.bat als Admin starten.

Richtig weiter komme ich aber nicht, denn es passiert nur [das hier, wie im Video](#) zu sehen.

In der Batch-Datei steht auch nur `WINUPTP.EXE -s drin`.