

**Erledigt**

## **Lenovo T420 - macOS Installation**

**Beitrag von „grt“ vom 24. November 2018, 15:51**

hmmm....

die wlankarte steckt drin, und du konntest mit den einstellungen im bios booten?

bluetooth kann bei den T420 ziemlich zickig sein, kann auch sein, dass keiner drinsteckt.. hast du ein live-linux zur hand? wenn ja, boote das mal, und gib im terminal lsusb ein. bluetooth hängt am usb, und würde so aufgelistet werden.

im bios bluetooth auf enabled stellen heisst, dass es wenn, dann aktiviert wäre, aber nicht, dass es vorhanden sein muss.

nebenbei bemerkt: die thinkpads aus der reihe haben auch noch einen fiesen kleinen schalter für bluetooth und wlan an der seite (rechts hinten glaube ich, ein kleiner schiebeschalter mit minifunksymbol daneben) - der sollte natürlich auf an stehen - ist dann ein wenig grün zu sehen.