

Erledigt

## Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „.rrr.“ vom 27. November 2018, 13:00

[Zitat von EaseYourPain](#)

WlanKarte muss da sowieso draußen sein!

Ok, heißt ich muss die originale WLAN-Karte vor dem Flashen mit zuerst dem originalen und dann dem gemoddeten BIOS ausbauen?

Wenn dann das gemoddete BIOS drauf ist, bau ich die originale Karte wieder ein - zumindest solange ich noch nicht die andere DW120 habe, richtig?

[Zitat von EaseYourPain](#)

Wir wollen auch das du endlich einen Häcki hast.

Echt ein dickes Danke, dass ihr euch da so reinhängt!

Eine Idee, wie ich auf dem T420 vielleicht doch direkt Mojave installieren könnte?!

[Zitat von griven](#)

Sollte BT gewünscht sein kann man dies aber leicht nachrüsten

Wo genau kommt denn eine [solche BT-Karte](#) hin im Gerät? Mir würde ja reichen, wenn zumindest AirDrop am Ende ginge.