

Erledigt

## Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 27. November 2018, 13:36

Also,

wenn du das Original Bios drauf flashst und die Wlan Karte von griven eingebaut hast, dann fährt dein T420 nicht mehr hoch, weil die Whitlist ja noch da ist. Also wie **grt** eben schon bemerkt hat. Lass die Karten erst'mal draußen. Flashe erst das Original Bios und dann das Mod Bios!

wech....( [grt](#) okay)

Bluetooth, Mojave und alles andere Später dann 😊