

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „griven“ vom 28. November 2018, 00:46

Alles gut so soll es sein 😊

Einmal ins Bios und unter Security den Security Chip auf disabled stellen und unter Config Intel AMT auf disabled und die liebe Seele hat Ruh. Mit ein wenig glück trudelt die Karte von mir heute (Mittwoch) bei Dir ein wenn nicht dann am Donnerstag und alles ist bereit 😊