

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 5. Dezember 2018, 21:11

Hallo,

[Windows 7 32Bit iso](#)

[Bootstick erstellen](#)

Ach so 😊 Du musst im BIOS unter Startup von *UEFI* auf **Legacy** umstellen, dann kannst du die 32Bit Windows drauf packen.