

**Erledigt**

## **Lenovo T420s bios mod**

**Beitrag von „Retch“ vom 7. Dezember 2018, 15:50**

[chrisivieli](#) Ich kenne Tinu nicht, aber ich erklär mal ganz kurz wies grob funktioniert:

Du machst die ersten Schritte wie im Video, Stick formatieren und benennen und High Sierra Update aus dem Store runterladen.

Dann den Command benutzen den ich vorhin gepostet habe, aber /Volumes/usbstick mit deinem Stick ersetzen, also im Festplattentool auf den Stick und den "Mount Point" merken. Ist warscheinlich was mit /Volumes/...

Dann wird es so aussehen wie im Video. Danach einfach weitermachen und [Clover installieren](#) auf dem Stick, so wie im Video.

Habe mir [Tinu](#) mal runtergeladen, sieht gut aus. Du kannst es auch damit probieren.