

Erledigt

## Lenovo T420s bios mod

Beitrag von „chrisivieli“ vom 7. Dezember 2018, 16:47

[Retch](#)

```
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --  
volume /Volumes/Bootstick --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --  
nointeraction
```

also das was jetzt rot ist ändern, in meine usb-stick bezeichnung lautmount point.

Kollege ist noch nicht da, kommt in ca ner stunde und bis dahin möchte ich, so gut es geht, wissen was ich genau machen muss.

PS: terminal in youtube gerade mal geschaut. jetzt weiß ich was du damit meinst. komm mir gerade vor wie ein fünf jähriger. hahahahaha