

Erledigt

## Lenovo T420s bios mod

Beitrag von „grt“ vom 7. Dezember 2018, 16:53

das --volume kann stehen bleiben. weiter: /Volumes/\*[nur hier den namen des sticks eintragen](#)\*  
--applicationpath /Application... rest bleibt gleich