

Erledigt

Lenovo T420s bios mod

Beitrag von „grt“ vom 7. Dezember 2018, 16:53

das --volume kann stehen bleiben. weiter: /Volumes/*[nur hier den namen des sticks eintragen](#)*
--applicationpath /Application... rest bleibt gleich