

Erledigt

Lenovo T520 - Problem beim Sicherheitsupdate 2018-003

Beitrag von „grt“ vom 28. Dezember 2018, 13:21

andere variante: mit carboncopycloner das osx sichern - als klon auf eine andere platte. efiordner dazu, testen ob es normal bootet.

dann windows aufs thinkpad installieren - möglichst auf gpt (im bios uefi only, ggf. mal gucken, ob temporär der csm-support abgeschaltet werden kann), ansonsten die installation hinterher auf gpt konvertieren (gibt hier mehrere anleitungen, das netz spuckt auch alles mögliche aus)

platz für osx auf der platte freilassen.

wichtig: die efipartition sollte auch wenn windows da gern rumbastelt 200mb gross bleiben!

wenn windows bootet, den osxklon starten, clover in die efi der windowsplatte installieren (den microsoftordner sicherheitshalber sicherstellen), efiordner vom thinkpad draufkopieren, microsoftordner neben den cloverordner legen, windowsboot testen. dann vom klon aus das osx in den freigelassenen platz zurückklonen.

nicht getestet, rangehensweise, die ich auch mal probieren würde. kann, muss aber nicht funktionieren