

Erledigt

## Die ewige Frage nach dem richtigen Netzteil...

Beitrag von „DannyElevator“ vom 28. Dezember 2018, 14:26

Hey [user232](#) , es ist wichtig einen Puffer zu haben, weil es (besonders beim Einschalten) sogenannte "Spannungsspitzen" geben kann. Überdies verbraucht elektronische Hardware auch nicht immer genau die gleiche Menge Strom sondern je nach Belastung mehr oder weniger. Daher ist es schon wichtig einen Puffer von circa 100W zu haben.