

Erledigt

Clover statt Ozmosis

Beitrag von „rub1n5k1“ vom 2. Januar 2019, 12:00

Ok, also den NVRAM-Reset habe ich gemacht. Zunächst wusste ich nicht, wann ich die Tastenkombination ausführen sollte und versuchte es direkt beim Reboot, was aber nichts bewirkte. Also bin ich in das UEFI BIOS und habe es dort mit Erfolg erneut versucht.

Ich sah dann den Bildschirm in den drei Farben flackern und kurz "The Hermit Crabs...". Anschliessend kam dann der Windows Bootloader? (schwarzer Bildschirm mit Meldung über abgebrochenen oder erfolglosen Bootversuch) dazwischen. Windows betreibe ich eigentlich nicht mehr nativ, aber es mag noch Reste davon in der EFI geben? Eine Materie mit der ich auch alles andere als vertraut bin. Jedenfalls nachdem ich den Windows Screen übersprang, schien OSX dann mit Ozmosis zu booten (Schwarzer Screen mit weissem Apfel), blieb aber dann hängen. Mittels "Override Boot" kann ich jedoch weiterhin die betreffende Samsung SSD mit OSX drauf zum laufen bringen.

Edit: soll ich noch den Inhalt von EFI/Efi/OZ/Defaults.plist posten?