

**Erledigt**

## **Lenovo T420 - macOS Installation**

**Beitrag von „EaseYourPain“ vom 3. Januar 2019, 17:48**

Dann boote von deinem USB Stick mit dem du dein Laptop aufgestzt hast. Mit dem CC dann die EFI deiner Platte mounten und den Patch wieder rausnehmen.

Erlich gesagt hatte ich das noch nicht. Hab ja auch schon einige Patches ausprobiert - haben funtioniert oder eben nicht, aber kein Boot dananch ... nee, kenne ich so nicht.