

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 8. Januar 2019, 18:58

Kein Caddy - nur eine mSATA Festplatte musst du kaufen! Schau mal bitte die [TSunbow](#)

Im [Post 27](#) ist ein Bild von deinem T420. Da wo du die Wlan-Karte einbauen wolltest, da kommt die mSATA Festplatte rein und fertig. Darauf dann Windows installieren und beides ist schön getrennt!

Habe 2 davon. Ist auch gerade echt günstig.

Alles andere dann später