

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 10. Januar 2019, 10:20

Du nimmst dann vorsichtshalber die Platte mit macOS raus und installierst ganz normal Windows auf die mSATA (Die BIOS-Einstellungen werden nicht verändert!)

Danach die macOS Platte wieder rein und ggf. im BIOS die Bootreihenfolge ändern.

Clover erkennt dann automatisch Windows

Dazu mach ich dir dann noch ein Bild.