

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 13. Januar 2019, 02:38

So, ich hab dir jetzt mal ein paar Anleitungen zusammengestellt.

Fasse das jetzt mal zusammen.

- MacOS Festplatte ausbauen
- neue mSATA Festplatte einbauen
- Windows installieren und partitionieren (Video 1)

Mir reichen da ca. 30GB für die exFAT

- Windows einrichten (Video 2 beachten!) und alle Treiber und was du brauchst!
- Windows 10 Pro bietet bei mir kein exFAT für interne Partitionen an.
Damit geht's! [Aomei](#) (Bild exFAT 1 und 2)
- MacOS Festplatte wieder einbauen
- MacOS Festplatte im BIOS an 1. Stelle bringen (Video 3 und das Bild 3b dazu beachten (englisches Layout im BIOS))