

**Erledigt**

## **CPU Power Management / Clocks im Idle zu hoch**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. Januar 2019, 23:14**

Du benötigst dazu [freqVectorsEdit.sh](#) und [CPUFriend](#) und denn [ResourceConverter](#) dann geht er runter bis 700 Mhz.

400 Mhz ist nur ein Notmodus.



[SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?](#)

Oder du nutzt meine SSDT.aml und den [CPUFriend](#) da ja genau den gleichen Prozessor hast.

<https://bitbucket.org/anonymou...ak-efi-folder/src/master/>