

Erledigt

## CPU Power Management / Clocks im Idle zu hoch

Beitrag von „Noir0SX“ vom 22. Januar 2019, 16:33

[Zitat von anonymous writer](#)

Kurze Ergänzung zu dieser Vorgehensweise da du gefragt hast.

Wo liegt eigentlich der Unterschied durch das eintragen in die SSDT der Parameter cf-frequency-data bei CPU0 auftaucht. Ohne ist er im Unterpunkt CPU0--AppleACPICPU enthalten und funktioniert auch ?