

Erledigt

CPU Power Management / Clocks im Idle zu hoch

Beitrag von „Noir0SX“ vom 22. Januar 2019, 16:51

Habe das wie [SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?](#) gemacht und dann mal die Werte in der SSDT benutzt, die Werte sind dabei gleich nur der neue Eintrag in der CPU0 selber.