

**Erledigt**

## **Boot von M.2 NVMe auf Asus Prime Z390-A**

**Beitrag von „Lenny5Aces“ vom 31. Januar 2019, 17:30**

Danke, es ist nur richtig auch die "ganz blöden" Fragen zu fragen!

Tatsächlich habe ich beide EFI-Partitionen (sie war ja da, wurde nur mit diskutil nicht angezeigt) gemountet und dann den CLOVER-Ordner vom USB-Stick auf die Zielpartition kopiert. Dachte das reicht...

Jetzt hab ich jedenfalls nochmal per Clover-Installer sauber installiert und nun läuft es wie geschmiert \*fingers crossed\*.

Vielen Dank für die Lösung!