

# Complettes Case Eigenbau

Beitrag von „Nightflyer“ vom 7. Februar 2019, 21:57

[Zitat von derHackfan](#)

Edit: [Fab](#) Eintauchen nur wenn der Fräser über die Mitte schneidet, der mit dem ? schaut nicht so aus, alles andere ist für Radien, Fasen, Stirnseitenbearbeitung und Nuten gedacht, der rote ganz rechts steckt falsch bzw. gehört nicht zum Set.



Zum Eintauchen braucht man einen Fräser mit Grundschnide, die sehen so aus:

<https://www.toptools24.de/ENT-...6-und-20-mm-Schaft-R-8-mm>