

Erledigt

Lenovo T420 - macOS Installation

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 8. Februar 2019, 12:18

Falls sleep Probleme macht, versuch's mit hibernatemode 0. Oder schau mal [selbst!](#)

Den EFI-Ordner auf der EFI Partition der SSD mal löschen (auch den Papierkorb) und erneut vom Stick kopieren. (Manchmal hilft es auch, wenn du zusätzlich zu FAST auch noch ne andere Einstellung anhakst! *DisableCloverHotkeys* z.B.)

NVRAM reset im CloverBootmenü mit F11 durchführen. Wenn das nicht hilft, dann mit dem Clover Installer mal neu auf die EFI Partition der SSD schreiben und dann natürlich durch deinen funktionierenden EFI Ordner ersetzen.